

BEDIENING EN ONDERHOUD

- Olie benzine afscheiders dienen voor ingebruikname gevuld te worden met schoon water. Bij olie benzine afscheiders dient men er op te letten dat de vlotter gaat opdrijven, deze voor het vullen verwijderen en later weer terugplaatsen
- Bezinkselafscheiders moeten bij ca. 50% vulling leeggezogen worden
- De vet- of olielaag in de afscheider mag niet dikker zijn dan ca. 15 cm. Bij olie benzine afscheiders met vlotter, sluit de vlotter de uitlaat automatisch af als de maximale laagdikte is bereikt
- De afscheider en slibvanger dienen minimaal 4 x per jaar te worden gereinigd, tevens dient het systeem tijdens reiniging te worden gecontroleerd op eventuele beschadigingen, deze dienen direct te worden hersteld. Na elke reinigingsbeurt dient de afscheider opnieuw afgevoerd te worden met schoon water tot onderkant inlaat
- Wilt U in aanmerking komen voor 20 jaar garantie vlg. onze voorwaarden, dan dient o.a. het afscheidersysteem binnen 1 jaar na levering (hierna jaarlijks) door de fabrikant te worden gecontroleerd op beschadigingen, welke alleen door monteurs in opdracht van de fabrikant dienen te worden hersteld. De kosten voor deze controle en van de reparaties zijn voor rekening van de bezitter/eigenaar van het afscheidersysteem en dienen bij vooruitbetaling aan de fabrikant te worden voldaan. P.S. Alleen betonnen olie-/benzineafscheiders met HDPE lining (Type Lenfix) en kunststof HDPE vetafscheiders met uitzondering van KOMO-gecertificeerde afscheiders komen voor garantie in aanmerking. Sluit U niet vroegtijdig (binnen 1 jaar na levering) een onderhoudscontract voor de afscheider af dan vervalt de gehele garantie en aansprakelijkheid
- Bij olie benzine afscheiders dient de verwijderde olie afgevoerd te worden vlg. de wettelijke bepalingen van de WET CHEMISCHE AFVALSTOFFEN. Dit mag alleen gebeuren door een bedrijf met WCA vergunning
- Bij het reinigen van een olie benzine afscheiders dienen alle brandpreventie voorschriften in acht genomen te worden
- Het vloestofniveau van het systeem mag niet boven de aansluiting van de inlaat komen te staan, gebeurd dit wel, dan is de eventueel hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de gebruiker/eigenaar van het systeem, de fabrikant is hier nimmer voor aansprakelijk
- Onze systemen mogen nimmer worden toegepast in situaties waar ze niet voor bedoeld zijn, ook mogen ze niet gebruikt worden op manieren waar ze niet voor bedoeld zijn, dit is oneigenlijk gebruik, hierop geldt geen garantie
- Afscheiders voor plantaardige en dierlijke, oliën en vetten voor slachthuizen en aanverwante bedrijven dienen tenminste 1 x per week te worden geledigd. In de overige situaties dienen deze afscheiders te worden geledigd indien zich een laag van 15 cm heeft gevormd, of tenminste 1 x per 2 maanden om verrotting van het afgescheiden vet en daardoor aantasting van de coating te voorkomen
- De coating in de afscheider dient elk jaar op beschadigingen te worden gecontroleerd en zo nodig te worden bijgewerkt. Natriumhydroxide en caustic soda kunnen de coatings aantasten
- Onze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden staan op de achterzijde van ons briefpapier of worden op verzoek toegestuurd

N.B. Heeft U tijdens de inbouw van de afscheider vragen of twijfelt U bel ons gerust, wij zullen U graag met raad en daad terzijde staan.