

INBOUWVOORSCHRIFTEN

**Plaatsingsvoorschriften – bedieningsvoorschriften – onderhoudsvoorschriften
t.b.v.: vetafscheiders, olie benzine afscheiders, pompputten.**

**LET OP!! Voor ingebruikname van olie benzine afscheiders, eerst de vlotter
verwijderen, dan vullen met water en dan de vlotter in het vlotterhuis terugplaatsen.**

Vorbereiding

- De aanvoerleiding dient een afschot te hebben van 1 : 50
- De aan- en afvoerleidingen van de afscheider dienen te worden ontluicht, deze ontluichtingsleiding van voldoende diameter dient naar het hoogste punt van het gebouw te worden gebracht
- In de aanvoerleiding mag geen pompinstallatie geplaatst worden
- Afvoerleidingen van toiletten en dergelijke mogen niet op de afscheider aangesloten worden
- Let op dat de in- en uitlaat van de afscheider juist worden aangesloten, van bovenaf gezien is de hoogste de inlaat en de laagste de uitlaat, de dekplaat van betonnen afscheiders dient zo geplaatst te worden dat beide compartimenten goed toegankelijk zijn

Inbouw

- Tijdens plaatsing van al onze systemen dient U alle geldende veiligheidsvoorschriften in acht te nemen
- Al onze systemen zijn exclusief statische berekeningen, deze en de eventueel hier uit voortvloeiende constructiewijzigingen zijn tegen meerprijs voor U te verzorgen
- Tijdens hijswerkzaamheden dient er niemand zich onder onze systemen te bevinden of er onderdoor te lopen
- De installatie dient onbeschadigd in de bouwput te worden geplaatst
- De installateur van onze systemen dient in de constructie maatregelen te treffen tegen opdrijven, wegzakken of implodatie
- Olie benzine afscheiders dienen altijd buiten te worden geplaatst, vetafscheiders bij voorkeur ook maar kunnen ook binnen worden geplaatst, bij buiten plaatsing dienen de systemen vorstvrij te worden ingebouwd
- Slibvangputten of bezinkselafscheiders dienen altijd voor de vet- of olie benzine afscheiders te worden geplaatst
- Controleer altijd of deksels goed afsluiten zodat er geen ongevallen gebeuren
- Al onze installaties hebben een vlakke onderkant, zodat de bodem van de bouwput vlak gegraven moet worden tenzij anders staat aangegeven

- Ten alle tijde dient op de bodem van de bouwput eerst een betonvloer te worden gestort van minimaal 150 mm. dik, vlak voor het stellen van de installatie dient hier een laag van ca. 4-5 cm. gestabiliseerd zand (zand + cement) op te worden aangebracht, hierna de put waterpas stellen.
- Afscheiders direct hierna tot onderkant inlaat afvullen met schoon water. Alle installaties dienen hierna geheel rondom de installatie aangevuld te worden (laagdikte 40-50cm.) met gestabiliseerd zand (zand + cement)
- Eventuele hijsgaten en voegnaden van betonnen installaties dienen waterdicht afgesmeerd te worden
- U dient onze systemen te hijsen met voldoende lange kettingen zodat er geen zijdelingse spanning in het materiaal kan ontstaan. Wanneer nodig dient u een evenaar gebruiken
- Geplaatste systemen moeten ontdaan worden van zand, bouwpuin, cementresten etc.
- De dekplaat en eventuele opzetstukken, putranden en putdeksels dienen vloeistofdicht op de installatie te worden aangebracht. Onze deksels zijn standaard niet vloeistofdicht, dit is tegen meerprijs te verzorgen
- Bovengrondse systemen dienen ten allen tijde vorstvrij te worden geïnstalleerd
- **Bij onze HDPE afscheiders geldt: altijd het opzetstuk met deksel vrijplaatsen van de toegangsschachten op de afscheider, het verschil dient ca. 150mm. te zijn, zodat de druk van de deksel niet op de onderbak wordt uitgeoefend. Het is wel zaak het opzetstuk en deksel in een specielaag van ca. 200 mm te leggen. De schachten van HDPE afscheiders zijn eenvoudig op maat te zagen**
- **De bovenkant van de afscheider moet altijd waterpas staan!!!**